

### 中文說明手冊

#### 關於本產品：

DC100 為數位計時器，具有時鐘與計時器功能，可切換 12/24 小時制方式，操作簡單直覺。  
透過按鍵快速設定時間、分鐘與秒數功能。當倒數結束時會發出提示音提醒，適用於料理、工作計時及日常時間管理。

#### 操作說明：


##### 1. 切換 ⌚ 時鐘 / ⌚ 計時

在 ⌚ 時鐘模式時，按下  START/STOP (開始 / 停止) 鍵，即切換為 ⌚ 計時模式。






在 ⌚ 計時模式時，同時按下    三個按鍵，切換為 ⌚ 時鐘模式。

##### 2. ⌚ 時鐘操作

###### - 12/24 小時模式切換：



按  鍵為切換 12 / 24 小時制顯示方式。

###### - 設定當前時間：




長按  鍵 2 秒：進入時間設定模式，此時按  可調整小時數值，按  鍵移至分鐘設定，按  鍵調整分鐘數值。  
再按一次  鍵完成設，推出設定模式。

##### 3. ⌚ 計時操作


###### - 計時：

在 ⌚ 計時模式下，按下  鍵開始計時，再次按下  可停止或繼續計時。

###### - 倒數計時：

在 ⌚ 計時模式下，如使用  鍵設定分鐘值，或使用  鍵設定秒數值，都默認啟用倒數計時，此時按下  鍵將開始倒數計時，當時間為 00:00 時，計時器發出 " 嗶 · 嗶 " 聲響提醒使用者。

###### - 時間歸零：

在 ⌚ 計時模式下，同時按下  與  鍵，時間將歸零 ( 顯示 00:00 )，同時取消倒數計時模式。

##### 4. 🔋 電池裝卸

電池槽位於背面處，打開電池蓋裝入 1.5V (AAA) 電池 1 顆 ( 請注意正負極方向 )，再將電池蓋裝回。

#### 注意事項：

- 倒數計時 ⌚ 至時間 00:00 時，裝置會的嗶嗶最久約 60 秒。
- 在倒數計時 ⌚ 模式下，若 5 分鐘內無任何操作，裝置將自動返回時鐘模式。
- 如設備發生當機或異常動作時，可卸除電池約 2 秒以上後裝回，即可恢復正常運作。
- 廢棄電池請依政府相關規定回收處理。
- 如長時間不使用，請將電池卸除後收納。

